

Produktbeschreibung:

PDC Nachrüst-Set für
Hecktrittstufen

Serie: HTF**Fahrzeugtyp:**

Mercedes Sprinter 907 ab 2018
VW Crafter ab 2017
Ducato/Jumper/Boxer ab 2006
Ford Transit ab 2014
Ford Custom ab 2024

Artikel-Nr.:

101947

Alte Artikel-Nr.:

PDC-SET

Montageanleitung

**Technische Daten:**

- Plug and Play Nachrüst-Set für OEM-Parksensoren aus der Stoßstange in die Trittstufe.
- Montagezeit ca. 30 min

- Die Montage darf nur durch qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden.
- Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.



1. ÜBERSICHT LIEFERUMFANG

Darstellung	Menge	Bezeichnung
	4	101983 PDC Kabelbaum Verlängerung
	4	101980 PDC-Adapter Ø27 mm
	4	101982 PDC-Querriegel
	4	102592 Stopfen PDC Ø20- 08-2,5 mm

2. MONTAGE



Entfernen Sie die original Parksensoren aus der Stoßstange des Fahrzeugs und entfernen Sie das Kabel vom Parksensor.



Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem vorhandenen Stecker am Fahrzeug. Stellen Sie sicher, dass die Steckerverriegelung vollständig eingerastet ist.

2. MONTAGE



Entfernen Sie die Abdeckkappen in der Trittstufe und setzen Sie die Halterung für die Parksensoren wie oben abgebildet ein, achten Sie auf die richtige Ausrichtung.

Einsetzen der Parksensoren

Je nach Fahrzeugtyp unterscheiden sich die Parksensoren. Folgend die zwei Optionen und wie diese eingesetzt werden:

Option 1



2. MONTAGE

Option 2



Adapterkabel an den Parksensor anschließen und evtl. Kabel mit Kabelbindern befestigen, um Kabelschlaufen zu vermeiden.



Plastikstopfen in die Löcher der Parksensoren in der Stoßstange einsetzen.

KUNDENDIENST

Der Kundendienst von Alphadynamik GmbH & Co. KG steht Ihnen bei der Bestellung von Ersatzteilen, für Wartungs- und Reparaturarbeiten und bei Problemen und Fragen zur Verfügung.

Die Anschrift lautet:

AlphaDynamik GmbH & Co. KG
Alte Ziegelei 5
51588 Nümbrecht
Tel.: +49 2293 / 81652-0
E-Mail: info@alphadynamik.de
www.alphadynamik.de

